Modelos: MBP43, MBP43/2, MBP43/3, MBP43/4 - Manual de iniciação rápida

Para uma explicação completa de todas as funcionalidades e instruções, consulte o manual do utilizador.

1 Programar o seu monitor para bebé digital

A *Ligar a fonte de alimentação da unidade do bebé*



- **Ligue a ficha pequena do adaptador de alimentação à unidade do bebé e a outra extremidade à tomada eléctrica.**
- **Utilize apenas o adaptador fornecido (5,9 V CC/1000 mA).**

B *Instalar o conjunto de baterias para a unidade do progenitor*



- **Introduza a patilha dos fios do conjunto de bateria recarregável na ranhura de contacto conforme indicado anteriormente e instale o conjunto de baterias no compartimento.**

C *Prender a tampa para a unidade do progenitor*



Chave de fendas ou de cabeça Philips pequena

D *Ligar a fonte de alimentação da unidade do progenitor*



- **Ligue a ficha pequena do adaptador de alimentação à unidade de progenitor e a outra extremidade à tomada eléctrica.**
- **Utilize apenas o adaptador fornecido (6 V CC/500 mA).**

AVISO:

RISCO DE ESTRANGULAMENTO - Mantenha a unidade e o cabo do adaptador a mais de 1 metro de distância do berço e fora do alcance do bebé.
NUNCA coloque a câmara ou os cabos dentro do berço. Prenda o cabo a mais de 1 metro de distância do alcance do bebé.
Nunca utilize cabos de extensão com adaptadores de corrente alternada (CA). Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.

2 Operação básica das teclas

Unidade de progenitor		
⏻	Botão LIGADO/DESLIGADO	Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar a unidade.
▲▼	Botões PARA CIMA/PARA BAIXO	Pressione para inclinar a câmara para cima ou para baixo. Pressione para ajustar as definições do menu.
◀▶	Botões PARA ESQUERDA/ PARA DIREITA	Pressione para obter uma visão panorâmica da câmara para a esquerda ou para a direita. Pressione para aceder às diferentes opções do menu.
☰	Botão MENU	Pressione para abrir opções do menu ou para sair.
OK	Botão OK	Pressione para confirmar uma selecção.
📺	Botão de VÍDEO	Pressione para ligar/desligar o visor LCD.
🎤	Botão de CONVERSAÇÃO	Pressione e mantenha pressionado para falar para o seu bebé.
Unidade do bebé		
Interruptor LIGADO/DESLIGADO		Empurre o interruptor de alimentação para a esquerda para ligar a unidade. Empurre o interruptor de alimentação para a direita para desligar a unidade.

3 Informação geral

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente...

1. Leia este manual de iniciação rápida ou o manual do utilizador.
2. Serviço de apoio ao cliente:

   +49 (0) 1805 938 802 na Europa
   Email: motorola-mbp@tdm.de

MOTOROLA

Fabricado, distribuído ou vendido pela Binatone Electronics International LTD., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença da mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Impresso na China
Versão 1.0